


PEINTRES

**LES ACCESSOIRES FESTOOL,
POUR ALLER PLUS LOIN DANS VOTRE TRAVAIL**



**LE TOP 10 DES
ACCESSOIRES PEINTRE**

**CHANGEMENT DE PLATEAU
MULTI-JETSTREAM**

**RETRAIT DE VIEILLES COUCHES DE LAQUE &
CHOIX DE L'ABRASIF**

FESTOOL


« CES ACCESSOIRES DU TOP 10 PERMETTENT À CHAQUE PEINTRE D'ALLER PLUS LOIN DANS SON TRAVAIL ! »»

Dino Frey

Peintre & expert en application
chez Festool




Chez Festool, tous les outils, accessoires et consommables sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Que vous souhaitiez remettre en état de vieilles portes et des cadres de fenêtre ou poncer des murs et des plafonds : nos accessoires et consommables ingénieux permettent de réaliser facilement et efficacement les opérations de peinture les plus complexes. Découvrez le top 10 des accessoires pour peindre proposés dans le système Festool :



Granat

Réf. 575158


L'abrasif universel Granat.



Granat Net

Réf. 203307


L'abrasif pour les surfaces
dégageant beaucoup
de poussière.



**Pad de protection
pour abrasif maillé**

Réf. 203343

Protège le plateau de ponçage
et le revêtement Velcro en
combinaison avec Granat Net.



**Plateau de ponçage
Multi-Jetstream**

Réf. 202461

En mou, super mou et dur.



**Tuyau d'aspiration
D27**

Réf. 577159

Puissance d'aspiration
maximale, sans risque
de s'accrocher.



Sac filtre MIDI

Réf. 204308

Pour une utilisation optimale
avec le CT MINI et le CT MIDI
(année de fabrication 2019).



**Tous les abrasifs
bien ordonnés**

Réf. 578192


Toute la gamme de disques
abrasifs dans un Systainer.



**Sac d'élimination des
déchets PLANEX**

Réf. 496215

Aspirer facilement les
poussières fines et les
éliminer sans les répandre.



Granat D225

Réf. 205660

L'abrasif universel Granat
convient également
à la PLANEX.



**Harnais
PLANEX**

Réf. 576802

Facilite le travail lors
des opérations de ponçage
pénibles au plafond.

LES ACCESSOIRES FESTOOL, POUR ALLER PLUS LOIN DANS VOTRE TRAVAIL

Les accessoires Festool vous offrent la garantie de progresser. Nos solutions très variées sont à la hauteur de vos exigences individuelles et vous apportent une aide optimale pour chaque activité spécifique. Une palette de plus de 1700 produits élargit vos possibilités et vous permet de trouver l'accessoire parfaitement adapté dans tous les cas de figure. Vous renforcez ainsi votre flexibilité et pouvez aussi venir à bout avec brio de tâches complexes.

ETS EC 150 & ETSC2 150

Plateau de ponçage mou MJ2

Réf. 202458

Plateau de ponçage super mou MJ2

Réf. 202459

Plateau de ponçage dur MJ2

Réf. 202460

ROTEX RO 150

Plateau de ponçage mou MJ2

Réf. 203343

Plateau de ponçage super mou MJ2

Réf. 202462

Plateau de ponçage dur MJ2

Réf. 202463

MULTI-JETSTREAM CHANGEMENT DE PLATEAU

Ponceuse excentrique ETS EC 150 & ETSC2 150

Changement d'accessoires de ponçage avec StickFix :

Le plateau de ponçage StickFix permet de fixer rapidement et sans peine les abrasifs papier et Vlies adaptés.

Pressez l'abrasif autocollant sur le plateau de ponçage. Vous pouvez maintenant commencer vos opérations de ponçage.



Conseil relatif aux accessoires : l'outil peut être équipé de trois plateaux de ponçage différents :

Super mou : ponçage de finition sur des pièces formées, parties bombées, arrondis. Ne pas utiliser sur des chants !

Mou : version universelle pour ponçage dégrossissant et de finition, pour surfaces planes et légèrement bombées.

Dur : ponçage dégrossissant de surfaces, ponçage de chants.



Ponceuse ROTEX RO 150

Changement de plateau de ponçage avec le système FastFix :

Déplacer le commutateur vers la droite, sur le mouvement roto-excentrique Rotex. Attention ! Débrancher l'outil du secteur et attendre qu'il soit complètement immobile avant d'actionner le dispositif d'arrêt de la broche. Continuer à appuyer sur le dispositif d'arrêt de la broche et dévisser le plateau de ponçage de la broche (filetage à droite). Continuer à appuyer sur le dispositif d'arrêt de la broche et visser le nouveau plateau de ponçage (en veillant à bien insérer le manchon en caoutchouc du frein de plateau !)



Conseil relatif aux accessoires : les plateaux de ponçage Festool Multi-Jetstream vous permettent d'arriver plus vite au résultat optimal. Le système d'alimentation et d'évacuation d'air optimisé génère une puissance d'aspiration maximale jusqu'au niveau des bords.

La structure des conduits assurant un transport actif de la poussière protège plus longtemps l'abrasif de cette dernière. Pour des performances de ponçage élevées et une grande longévité.




« QUEL ABRASIF UTILISER SELON L'OPÉRATION PRÉVUE ? »

Dino Frey

Peintre & expert en application
chez Festool




Granat



L'abrasif polyvalent

L'abrasif papier pour une **utilisation universelle**. Pour le ponçage grossier à ultrafin.



Recommandation concernant les matériaux :

- Laques (y compris avec COV)
- Peintures
- Apprêts & enduits
- Matériaux minéraux
- Matériaux à base de bois
- Métaux
- Plaque de plâtre renforcée de fibres

Puissance abrasive : ● ● ● ● ●


Qualité de surface : ● ● ● ● ●

Longévité : ● ● ● ● ●

Aspiration : ● ● ● ● ●


Grain compris dans une plage de P40 à P1500

Granat Net



L'abrasif maillé pour les matériaux dégageant beaucoup de poussière

Idéal pour les **matériaux dégageant beaucoup de poussière** et pour un environnement de travail propre. Pour le ponçage grossier à fin.



Recommandation concernant les matériaux :

- Peintures
- Apprêts
- Enduits
- (notamment prêts à l'emploi)
- Matériaux minéraux
- Bois et matériaux à base de bois
- Plaque de plâtre renforcée de fibres

Puissance abrasive : ● ● ● ● ●


Qualité de surface : ● ● ●

Longévité : ● ● ● ● ●

Aspiration : ● ● ● ● ●


Grain compris dans une plage de P60 à P400

Saphir



Grande puissance abrasive et utilisation simple

Idéal pour les **revêtements tenaces et le bois brut grossier**. Utilisable du décapage au ponçage dégrossissant.



Recommandation concernant les matériaux :

- Vieilles couches de laque
- Peintures
- Bois massif
- Métaux

Puissance abrasive : ● ● ● ● ●

Qualité de surface : ●

Longévité : ● ● ● ● ●

Aspiration : ● ● ●

Grain compris dans une plage de P24 à P80

✓ **Des surfaces d'excellente qualité grâce à un système**
Avec notre principe de système, le ponçage en équipe mène toujours à la victoire ! Nos abrasifs et nos plateaux de ponçage sont parfaitement adaptés à votre ponceuse.

✓ **La solution optimale pour un ponçage efficace**
Les performances durables de nos abrasifs réduisent le nombre de changements d'abrasif nécessaires et vous offrent plus de temps pour un travail productif.

ROTEX RO 150

Plateau de ponçage MJ2

Réf. 492127

Version pack Granat D150

Réf. 578166

Plateau de ponçage mou MJ2

Réf. 492125

Poignée BG-RO 150

Réf. 495188

Tuyau d'aspiration D27

Réf. 577159

Sac filtre Midi

Réf. 204308



RETRAIT DE VIEILLES COUCHES DE LAQUE PONÇAGE DE PORTES

Lors de la remise à neuf de vieilles portes, il faut veiller à retirer la laque écaillée ou les revêtements. Selon l'opération prévue, on retirera la couche de laque dans son entier ou seulement les parties écaillées.

Conseil relatif aux accessoires : combiner la Rotex RO 150 et l'abrasif Granat pour le ponçage de décapage. Ils vous permettront de retirer facilement et intégralement la laque.



01. Ponçage dégrossissant Procédure à suivre

Installez l'abrasif Granat de grain P80 ou P100 sur le plateau de ponçage de la Rotex. Réglez la Rotex sur le mouvement de ponçage rotatif (ponçage dégrossissant). Commencez par régler la vitesse sur le niveau 3-4. Si le papier abrasif ne s'encrasse pas, il est possible d'augmenter la vitesse. Retirez la vieille couche de laque. Pour ce faire, tenez la ponceuse excentrique Rotex des deux mains et déplacez-la sur la surface des portes.



Conseil relatif aux accessoires : utilisez la poignée étrier ROTEX pour déplacer plus facilement l'outil sur la surface.

02. Ponçage intermédiaire Procédure à suivre

Installez le papier abrasif Granat P120 à P180 (selon le revêtement) sur le plateau de ponçage. Réglez la Rotex sur le mouvement de ponçage excentrique. En ponçage de finition avec un grain de P120 à P180, poncez maintenant une nouvelle fois toute la surface jusqu'à ce que la qualité souhaitée soit atteinte. Ensuite, si un ponçage de finition n'est pas nécessaire, la surface poncée est prête pour le revêtement final.

Conseil relatif aux accessoires : dans le cas des laques à base d'eau (COV), veillez à utiliser le grain adapté. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les recommandations concernant les abrasifs fournies sur notre site web.



03. Ponçage de finition Procédure à suivre

Si un ponçage de finition est nécessaire, continuez à poncer avec le papier abrasif Granat P180 à P320. Laissez la Rotex réglée sur le même mouvement que pour le ponçage intermédiaire. Ici aussi, poncez une nouvelle fois toute la surface jusqu'à ce que la qualité souhaitée soit atteinte. Ensuite, la surface poncée est prête pour le revêtement final.

« QUELLE PLANEX RÉPOND À MES BESOINS ? »

Dino Frey

Peintre & expert en application chez Festool



Réf. 578402



Réf. 577354



Réf. 575990

PLANEX LHS-E 225

Entrée de gamme

↔ **1,65 m**
Longueur fixe

Housse
Transport

Rotatif
Mouvement de ponçage

EC-TEC
Moteur sans charbons

PLANEX LHS 2-M 225

Polyvalente

↔ **1,4 m**
Longueur fixe

Housse
Transport

Excentrique
Mouvement de ponçage

EC-TEC
Moteur sans charbons

Réglable
Dépression de la fonction autoportée

PLANEX LHS 2 225

Premium

↔ **1,2 / 1,65 / 2,1 m**
Longueur modulaire


Systainer
Transport

Excentrique
Mouvement de ponçage

EC-TEC
Moteur sans charbons

Réglable
Dépression de la fonction autoportée

Anneau LED
Lampe rasante



PLANEX LHS

Granat D225

Réf. 205660

Granat Net D225

Réf. 203312

Tuyau d'aspiration D36

Réf. 577101

Harnais PLANEX

Réf. 576802

Porte-outil WHR-CT LHS2

Réf. 205274

Sac filtre PLANEX

Réf. 496215

MURS & PLAFONDS PONÇAGE AVEC LA PONCEUSE À BRAS

01. Préparation/réglage Aspirateur PLANEX

Lors du ponçage de murs, plafonds ou cloisons sèches, veillez à disposer d'une liberté de mouvement suffisante. Si la situation l'exige, recouvrez les sols et munissez-vous d'une protection auditive et/ou oculaire pour travailler. Reliez la PLANEX à votre aspirateur. Veillez à régler l'aspirateur sur le bon diamètre de tuyau (en l'occurrence D36) et activez la fonction AC. Pour relier le tuyau d'aspiration et le câble plug-it, vous pouvez poser la PLANEX sur le porte-outil de votre aspirateur.



Conseil relatif aux accessoires : prière d'utiliser le sac d'élimination des déchets transparent ENS-CT 36 AC/5, et non pas le sac filtre SELF CLEAN.


Déterminez maintenant le grain abrasif adapté à la surface que vous devez poncer. Connaissez-vous déjà nos recommandations concernant les abrasifs ?

Vous trouverez ici des réponses concernant l'abrasif et le grain à utiliser avec les PLANEX LHS 2 225 / PLANEX LHS 2-M 225 pour obtenir un résultat de ponçage parfait.




02. Procédure à suivre Poncer les murs & le plafond

Déterminez l'abrasif adapté à la surface souhaitée. **Conseil relatif aux accessoires :** plus l'enduit est souple, plus la granulométrie de l'abrasif utilisé doit être fine. Vous pouvez choisir entre Granat, Granat Soft et Granat Net.




Granat

[Toutes les PLANEX]



Granat Net

[Toutes les PLANEX]



Granat Soft

[Uniquement
PLANEX Easy]

Selon qu'il s'agisse d'un mur ou d'un plafond, réglez la dépression de la fonction autoportée sur le symbole de mur ou de plafond, ou réglez en continu le taux de dépression avec le régulateur de votre tête de ponçage.

Si la situation l'exige, allumez ou éteignez l'éclairage LED sur la tête de ponçage. (Uniquement possible avec la PLANEX LHS 2 225) **Conseil relatif aux accessoires :** utilisez le harnais PLANEX pour augmenter encore davantage le confort d'utilisation lors du ponçage bras levés et soulagez vos bras et vos épaules.



Réglez l'interrupteur marche/arrêt de l'aspirateur sur AUTO, AC sur ON et le diamètre du tuyau sur 36. Dès que la PLANEX est mise en marche, l'aspirateur démarre lui aussi automatiquement. Déplacez la PLANEX vers le haut et le bas sur la surface à poncer.



Accessoires Peintres

Valable à partir du printemps 2025

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Représentée par:
Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Téléphone: 044 744 27 27
E-Mail: customerservice-ch@festool.com

festool.ch

Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Illustrations non contractuelles.

Les conditions générales de vente de Festool s'appliquent.
Vous trouverez les valeurs de vibrations et d'émission dans
les notices d'utilisation sur notre site [festool.ch/vibration](https://www.festool.ch/vibration)

Distributeur

